

<u>新世代モデルのファームウェアアップデート方法</u>

MXL2 / MXG / MXS / MyChron5 / EVO5 / EVO4S / SmartyCAM HDシリーズのファームウェ アアップデート方法です。Race Studio 3 がインストールされた Windows PC が必要です。

1. インターネットに接続された PC で、Race Studio 3 を起動してください。

•	100	OWNER STREET		
X T D D B 4	<u>a:</u>	the standard standard		P
Constitution of the second sec		(the state of the		and the second second
MARCIE 4000 HE	And a state of the	01 646	Dirt.	Annes (
	Lothears			
	_ meets		146.00	-
	Franks			
	ide electric	-	912032	-
	- max		0116.07	+
	- visa	(4)	01.10.12	14
			01.08.12	+
	C sylaw	ns	e128.86	-
		Care HD	010532	

Aimのサーバーに接続して最新情報を確認しますので、右上のクラウドマークが白抜きから青に変わるまで待ってください。クラウドに下矢印のマークがついた場合には、更新されたソフトウェア・ファームウェアが公開されているので、マークをクリックしてください。

·		Facebook 1983	-		
* L ODEA					9 8 000
Elemented Derman	12-12	- international and a	and Deal		
C 446 6 401112			1000 L	(SHE)	680.00m
	Suffere				
		Resilient	100.00	1010	
	Farmer				
		0 4455	112012	91.29.62	
		C 8000	01.18.10	4L18.07	
		C wu	21.16.12	44.16.12	
		- ms	21.10.12	84.18.12	
		Without 5	0125.96	012636	
		anatyCan HD	11 29 32	41 (1) [2]	*

- 3. [NEW] マークがついているモデルは、最新版が公開されています。必要に応じでチェック を入れて [Download] ボタンをクリックしてください。
- 4. アップデートしたいデバイスの電源を入れ、USB もしくは WiFi で接続します。
- 5. デバイスが認識され、更新されたファームウェアがある場合には、デバイスに [NEW] マー クが表示されます。

BEAR inc.



				2 Cart
3	part hours have	ewet tone		0.00
	No C No.	(com)	DH.	there a
	Software			
	C Rections	3.05.06	2.06.04	8
	Firmane			
	C aves	9120.62	11 26 67	M
	C 200	01.10.10	10 ME 10	
	() with	01.06.12	01.MLT0	<u>68</u>
	C ===	01.98.10	21.96.13	14
	ByChese S	1120.06	01363M	
	D Invitation	01.05.52	2+01.02	10
	- `		None None Operation Operation Setteme Setteme Setteme Setteme Image: Setteme Setteme Setteme Seteme Image: Setteme	Element Solid Concept Dot M Settement Solid M Solid M Solid M Premares Premare Premare Premare Minit Solid M Solid M Solid M Minit Solid M Solid M Solid M

6. 図は MXG の例です。[Firmup] ボタンをクリックします。SmartyCAM シリーズの場合には事前に SD カードを入れておいてください。

Firmware	Upgrade For MXG		*
MXG ID 4200102			*
Update device to 01.18.12	Other Versions	Ec	t.

- 7. [Update device to] ボタンをクリックすると自動的にアップデート作業が行われます。
- 8. アップデートが終了すると、デバイスが再起動します。