

## SmartyCAM HD /GP HD のファームウェアアップデート方法

SmartyCAM HD(Rev.2 含む)/SmartyCAM GP HD のファームウェアを Race Studio 3 を使用せず、SD カードからアップデートする方法です。

1. Web サイト (<http://www.aimsports.jp/support/download/>) から最新のファームウェアアップデートファイルをダウンロードします。
2. ダウンロードしたアップデートファイルを解凍します。
3. 解凍した拡張子 .run のファイルを、SD カードにコピーします。ファイルは必ず **SD カードのルートレベルにコピーして下さい (サブフォルダにいれないで下さい)**。
4. SD カードを SmartyCAM HD に入れます。
5. カメラの電源が入っている場合には、一旦電源を切ってください。
6. カメラの右ボタンを押しながら、中央ボタンを押して電源を入れます。
7. 電源が入ったら、中央ボタンを離して下さい (右ボタンは押したままにして下さい)。
8. しばらくして、Linux ペンギンのマークが表示されたら、右ボタンも離して下さい。
9. 自動的にファームウェアがアップデートされます。
10. 終了したら、いずれかのボタンを押して電源を切ります。